

ESB200 / ESB210 / ESC200 - Reset System

HINWEIS

Bei einem System-Reset werden alle Einstellungen gelöscht.
Die Steuerung wird auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

Reset System ausführen:

1. Hauptschalter der Steuerung **AUS** schalten
2. Pfeiltasten **AUF+AB** an der Steuerung gleichzeitig drücken und gedrückt halten
3. Hauptschalter der Steuerung **EIN** schalten
4. Beide Pfeiltasten **AUF+AB** an der Steuerung loslassen
5. Alle folgenden Meldungen im Display mit **ENTER** bestätigen
6. Wird das PRINZING Logo angezeigt ist der Reset abgeschlossen
7. Die Inbetriebnahme der Steuerung muss neu durchgeführt werden

